設定がひととおり終わったら

●各パソコンに必要なこと

ステップ5までの操作を完了すれば、プリントサーバを設定した1台のパソコンで印刷できるようになります。ネットワーク上の各パソコンから印刷できるようにするには、各パソコンにプリンタの設定をする必要があります。

ステップ5の手順で、各パソコンにプリンタの設定をしてください(ステップ4以前の操作は必要はありません)。

こんなときは

●Windowsで、NetBEUIプロトコルを使って印刷したい

⇒電子マニュアルの「第1章 Windowsで印刷する」を参照してください。

●Macintoshで印刷したい

⇒電子マニュアルの「第2章 Macintoshで印刷する」を参照してください。

●UNIXで印刷したい

⇒電子マニュアルの「第3章 UNIXで印刷する」を参照してください。

●設定/印刷で困ったとき

- ⇒印刷されない場合は、プリンタの双方向通信機能が無効になっているか確認してください。双方 向通信機能を無効にする方法については、プリンタのマニュアルも参照してください。
- ⇒弊社ホームページのQ&A情報(http://buffalo.jp/qa/pserver/make/lpv2-1.html)を参照してください。
- ⇒電子マニュアルの「第4章 困ったときは」を参照してください。

●設定画面の詳細を知りたい

⇒電子マニュアルの「第5章 付録」を参照してください。

●印刷するときやプリンタのプロパティを開くときに通信エラーが表示される

⇒使用するプリンタによっては、印刷するときやプリンタのプロパティを開くときに、通信エラーが表示されることがあります。この場合は、[OK]をクリックして、操作を続けてください。印刷上の問題はありません。また、インク残量などを通知するプリンタ付属のユーティリティを無効にすることで、通信エラーが表示されなくなる場合があります。

●設定内容を初期化したい

⇒本製品の初期化スイッチを3秒以上押しつづけると、出荷時設定に戻ります。

●本製品に設定したパスワードを忘れてしまった

- ⇒本製品の初期化スイッチを3秒以上押して、初期化してください。初期化した後は、再度本製品を 設定してください。
- ※ パスワードを設定する場合は、パスワードを忘れないように必ずパスワードの控えを安全な場所に保管してください。

電子マニュアルの読み方

Windowsをお使いの場合

- CD-ROM「LPV2シリーズユーティリティCD」をパソコンにセットします。
 - ※Windows Vistaをお使いの場合、自動再生の画面が表示されたら、 [LAUNCHER.exeの実行]をクリックしてください。
 - また、「プログラムを続行するにはあなたの許可が必要です」と表示されたら、[続行]をクリックしてください。
- [マニュアルを見る]を選択し、[実行]を選択します。
- (3) 「有線プリントサーバ(LPV2-TX1/T1)」を選択し、[OK]をクリックします。
- 【4 「LPV2-TX1/T1ユーザーズマニュアル」を選択し、[OK]をクリックします。

Macintoshをお使いの場合

- **↑** CD-ROM「LPV2シリーズユーティリティCD」をパソコンにセットします。
- デスクトップに表示されたCD-ROMアイコンをダブルクリックします。
- (3) [Manual]フォルダをダブルクリックします。
- 4 [LPV2-T]フォルダをダブルクリックします。
- 「lpv2t.pdf」をダブルクリックします。

仕様

※最新の製品情報や対応機種については、カタログまたはインターネットホームページ(buffalo.jp)を参照

製品仕様

LAN インター フェース	規格	IEEE 802.3u(100BASE-TX)、IEEE802.3(10BASE-T)
	伝送速度	100/10Mbps
	伝送路符号化 方式	4B5B、MLT-3(100BASE-TX) マンチェスターコーディング(10BASE-T)
	アクセス方式	CSMA/CD
	ポート	100BASE-TX/10BASE-T兼用ポート×1
	コネクタ	RJ-45型8極コネクタ× 1
プリンタ インターフェース		IEEE Std 1284-1994準拠 アンフェノール36ピン(セントロニクス準拠)
消費電流		最大350mA
動作環境		温度:0~40℃ 湿度:20~80%(結露なきこと)
外形寸法 / 重量		62(W)×98(H)×25(D)mm / 70g(ACアダプタを含まず)

対応OS/プロトコル

対応OS

Window Vista (32bit) /XP/2000/Me/98/95/NT4.0、MacOS 8.6以降、MacOS X以降、UNIX ※ただし、MacOS、UNIXからは本製品を設定できません。

対応プロトコル

TCP/IP、NetBEUI、AppleTalk (EtherTalk)


※Macintoshで使用する場合は、PostScriptプリンタのみ対応です。

※双方向通信のみ対応のプリンタ、WPS (Windows Printing System) プリンタには対応していませ

※インク残量などを通知するプリンタ付属のユーティリティは使用できません。

※複合機能搭載プリンタを接続した場合、プリンタ機能のみ使用できます。その他の機能(スキャナ、カードリーダー、FAXなど)を使用することはできません。

各部の名称とはたらき



■左側面図



初期化スイッチ スイッチを3秒以上押しつづける(

スイッチを3秒以上押しつづける(ブザーが鳴るまで) と出荷時設定に戻ります。 スイッチを3秒以内押した場合は、再起動します。

(ブザースイッチがOFFの場合は、初期化スイッチを押してもブザーは鳴りません。)

BUFFALO STATE OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY

LPV2-TX1/T1

簡単設定ガイド

このたびは、本製品をご利用いただき、誠にありがとうございます。本製品を正しく使用するために、はじめにこのマニュアルをお読みください。お読みになった後は、大切に保管してください。

はじめに

本紙では、ネットワーク上のWindows Vista/XP/2000/Me/98/95/NT4.0搭載パソコンから、本製品に接続されたプリンタに印刷する方法を説明します。

- ※MacOSやUNIXを搭載したパソコンで本製品の設定や印刷をする場合は、付属CDに収録されている電子マニュアルを参照してください(裏面「電子マニュアルの読み方」参照)。
- ※本紙では、LPR(TCP/IP)プロトコルを使って印刷する方法を説明しています。NetBEUI / AppleTalkプロトコルを使って印刷する場合は、電子マニュアルを参照してください。
- ※本製品を使用する前に、ネットワーク上のパソコン間で正常に通信できることを確認してください。各ネットワーク機器(LANアダプタ、ルータや無線アクセスポイントなど)の使い方については、各機器のマニュアルを参照してください。

本製品について


特長

本製品は、ネットワーク上の様々なコンピュータからの印刷を可能にするプリントサーバです。本製品の特長は、次のとおりです。

- ・100BASE-TX(IEEE802.3u)/10BASE-T(IEEE802.3)規格準拠 (LPV2-TX1の場合)
- ・10BASE-T(IEEE802.3) 規格準拠 (LPV2-T1の場合)・RJ-45モジュラコネクタ用ポート装備 (1ポート)
- ・プリンタポート(アンフェノール36ピン)を1ポート装備
- ·TCP/IP(LPR)、NetBEUI、AppleTalkに対応。
- ·SNMP(MIB2)に対応。
- ・DHCP、BOOTP、RARPに対応。
- ・付属ソフト「LPV2マネージャ」で設定が可能。

接続例

下図のように本製品をネットワークに接続し、プリンタを共有することができます。



本製品を使えるようにしよう

****1 箱に入っているものを確認しよう

万がいち、不足しているものがありましたら、お買い求めの販売店にご連絡ください。

□本製品(本体)......1 個 □LPV2シリーズユーティリティCD... 1 枚





□ACアダプタ......1個 □簡単設定ガイド(本紙)......1枚


□安全にお使いいただくために必ず お読みください(保証書付き)...... 1 枚

※追加情報が別紙で添付されている場合は、 必ず参照してください。

本製品を接続しよう

PY00-28046-DM10-02 2-01 C10-012

本製品を、プリンタとネットワークに接続します。



※プリンタによっては、本製品がプリンタの一部に接触して取り付けができない場合があります。この場合は、弊社製接続ケーブルKPB-PR(別売)をご使用ください。


- ※本製品をプリンタに取り付けたとき、ブザーが「ピーピー」と鳴る場合は、以下の点を確認してください。
- ・プリンタの電源が入っているか
- ・プリンタに用紙が入っているか




"3 LPV2マネージャをインストールしよう

本製品の設定・管理をおこなうパソコンにだけ、付属ユーティリティ「LPV2マネージャ」をインストールします(すべてのパソコンにLPV2マネージャをインストールする必要はありません)。

添付のCD-ROM(LPV2シリーズユーティリティCD)をパソコンにセットします。しばらくすると、Print Serverユーティリティが起動します。







(ソフトウェア使用許諾契約」画面が表示されたら、内容を確認し、同意できる場合は[同意]をクリックします。

LPV2マネージャのインストール先を確認し、[次へ]をクリックします。

「LPV2マネージャのインストールが完了しました」と表示されたら、[OK]をクリックします。

本製品を設定しよう

LPV2マネージャを使って、本製品の名前やIPアドレスなどを設定します。

[スタート]-[(すべての)プログラム]-[BUFFALO]-[LPV2マネージャ]-[LPV2マネージャ]を選択します。

LPV2マネージャが起動し、自動的に本製品の検索が始まります。

LPV2マネージャで本製品を検出できないときは

・ハブやルータなどと本製品が、適切なLANケーブルで確実に接続されているか確認し てください。


- ・ファイアウォール機能が有効になっている常駐ソフト(トレンドマイクロ社ウイルス バスター2007など)のファイアウォール機能を無効にしてください。
- ・本製品を設定するLANアダプタにだけ、TCP/IPプロトコルをバインドしてください。 ※詳細は、電子マニュアル「第4章 困ったときは」の「LPV2マネージャで検索しても、本 製品が検出されない(TCP/IPプロトコルはインストール済み)」を参照してください。





注意

本製品にパスワードを設定する場合は、パスワードを必ずメモなどに残してください。パ スワードを忘れた場合、製品設定の確認および変更ができなくなります。その場合は、本製 品を初期化する必要があります。





- 「自動取得」のときにIPアドレスが「1.1.1.1」と表示されているときは、IPアドレスが正 しく取得されていません。本製品が正しくネットワークに接続されているか確認して
- ・「自動取得」でIPアドレスを取得したときは、リース期間ごとに本製品に割り当てられ るIPアドレスが変更される場合があります。割り当てられたIPアドレスが変更された 場合は、本製品を使って印刷するパソコンすべての印刷設定を変更する必要がありま すので、固定のIPアドレスを設定することをお勧めします。
- **6** [OK]をクリックします。
- 7 「設定を変更します」と表示されたら、[OK]をクリックします。
- 「設定が完了しました」と表示されたら、[OK]をクリックします。 LPV2マネージャが自動的に終了します。

ステップ 5 プリンタの設定をしよう


パソコンから印刷できるようにプリンタの設定をします。Windows Vista/XP/2000/NT4.0 とWindows Me/98/95で手順が異なりますので、お使いのパソコンにあわせてお読みくだ さい。


Windows Vista/XP/2000/NT4.0をお使いの場合

- プリンタのマニュアルを参照して、プリンタのドライバをインストールします。 ここでは、プリンタがパソコンのプリンタポート(LPT1)に接続されているもの(ローカル プリンタ)として、プリンタドライバをインストールしてください。
 - また、インストールの途中で「プラグアンドプレイ対応プリンタを自動的に検出してインス トールする」などのチェック項目がある場合は、チェックマークを外してください。
- Windows Vistaの場合は、[スタート] [コントロールパネル]を選択し、[プリ ンタ]をクリックします。

Windows XPの場合は、[スタート] - [コントロール パネル]を選択し、[プリン タとその他のハードウェア]ー[プリンタとFAX]の順にクリックします。 Windows 2000/NT4.0の場合は、[スタート] - [設定] - [プリンタ]を選択しま











LPR 設定

SNMP デバイス インデックス(D):






─1 [LPR]を選択します。 2 「ステップ4 本製品を設定しよう」の 手順 3 でメモした文字列を入力し ■ SNMP ステータスを有効にする(S) ます。 —3 [OK]をクリックします。

「標準TCP/IPプリンタポートの追加ウィザード」画面に戻りますので、[次へ]を クリックします。




「プリンタポート」画面に戻りますので、[閉じる]をクリックします。




[全般]タブをクリックし、[テストページの印刷]をクリックします。 テストページが印刷されたら、印刷に必要な設定はすべて完了です。

Windows Me/98/95をお使いの場合


- プリンタのマニュアルを参照して、プリンタのドライバをインストールします。 ここでは、プリンタがパソコンのプリンタポート(LPT1)に接続されているもの(ローカル プリンタ)として、プリンタドライバをインストールしてください。
- [スタート]-[設定]-[コントロールパネル]を選択して、[ネットワーク]をダブ ルクリックします。



- 「クライアント」を選択し、[追加]をクリックします。
- [ディスク使用]をクリックします。
- 「製造元ファイルのコピー元」に「E:¥」 (CD/DVDドライブがEドライブの場合)と 入力し、[OK]をクリックします。
- 7 「TCP/IPネットワーク印刷」を選択し、[OK]をクリックします。



「TCP/IPネットワーク印刷のプロパティ」画面が表示されたら、[追加]をクリッ クします。



- 「ポートリスト」に「¥¥<IPアドレス>¥<ポート名>」 (例:¥¥192.168.11.149¥PS-002F75-P1)が登録されたことを確認して、 [OK]をクリックします。
- **(ア)** [OK]をクリックして、「ネットワーク」画面を閉じます。
- 「今すぐ再起動しますか?」と表示されたら、[はい]をクリックして、パソコンを 再起動します。

